

Takfönster storlek

Med hjälp av typskylten som sitter i ovankant av fönsterbågen kan du i en kod avläsa vilken storlek det är på fönstret. Dessa storleksbeteckningar har sett lite olika ut genom tiderna. I tabellen nedan kan du se de olika storlekarna och deras koder som ser olika ut beroende på när fönstret är tillverkat.



Karmyttermått	Från 2012	1998 - 2012	1992 - 1998	Före 1992
550x700	CK01	C01		9
550x780	CK02	C02	102	
550x980	CK04	C04	104	6
550x1180	CK06	C06		
660x980	FK04	F04		
660x1180	FK06	F06	206	5
660x1400	FK08	F08		
780x980	MK04	M04	304	1
780x1180	MK06	M06	306	
780x1400	MK08	M08	308	2
780x1600	MK10	M10		
780x1800	MK12	M12	312	11
940x980	PK04	P04		
940x1180	PK06	P06	406	
940x1400	PK08	P08		
940x1600	PK10	P10	410	3
1140x1180	SK06	S06	606	4
1140x1400	SK08	S08	608	10
1140x1600	SK10	S10		

De vanligaste modellbeteckningarna

GGU = Pivåhängt med insida i Everfinish

GGL = Pivåhängt med insida i målat eller klarlackad fura

GPU = Topp & pivåhängt med insida i Everfinish

GPL = Topp & pivåhängt med insida i målat eller klarlackad fura